

Kurzanleitung Yealink T54W

1. Funktionstasten
2. Weiterleiten
3. Wahlwiederholung
4. Eigene Leitung
5. Navigationstasten
6. Abbrechen



Telefonieren:

Hörer abheben.....	Telefonnummer z.B 044 740 66 66 wählen oder für Interne Anrufe 3stellige Interne Nummer oder vorprogrammierte Funktionstaste (1) drücken.	Wählen auf dem Bildschirm drücken
--------------------	---	--

Weiterverbinden:

End des bestehenden Gesprächs Taste Übertragen (2) Und danach Interne Nummer auswählen oder vorprogrammierte Taste (1) auswählen.	Warten bis die gewünschte Person abnimmt..... (oder direkt.....)	Übertragen oder (Hörer auflegen)
--	--	---

Zurücknehmen des Anrufer:

Internes Gespräch mit der Taste Auflegen beenden.....	Anrufer mit Fortsetzen zurücknehmen
--	--

Umleiten:



Aktivieren:

Vorprogrammierte Umleitungstaste Drücken z.B **Uml. Handy (1)** oder **Umleitung (1)** und Zielnummer eingeben

Deaktivieren:

Uml. Aus(1) drücken

Wahlwiederholung:

Taste  (3) kurz drücken	Letzte gewählt externe Nummer wird angezeigt	Taste Wählen drücken und danach Hörer abnehmen
		

Codetabelle:

Direkte Umleitung: *21 und (Zielnummer)	löschen: #21
Umleitung wenn keine Antwort: *61	löschen: #61
Rufnummernunterdrückung einschalten: *30	ausschalten: #30
Anrufübernahme eines Anruf auf einen anderen Benutzer: *197 und (Interne Nummer)	