

Kurzanleitung Alcatel Lucent 8029



Telefonieren:

Hörer Abheben.....	Interne Nummer wählen oder Ziffer 0 für Externe Anrufe
--------------------	---

Weiterverbinden:

Ins bestehende Gespräch die gewünschte Interne Nummer wählen.....	Warten bis die gewünschte Person abnimmt danach..... (oder direkt.....)	Taste Verbinden drücken
---	---	-------------------------

Zurücknehmen des Anrufer:

Internes Gespräch mit der Taste Auflegen beenden.....	Externer Anrufer mit der belegten Leitungstaste zurücknehmen
---	--

Umleiten:

Aktivieren:

Umleitungstaste drücken.....	Internes Ziel direkt oder Externes Ziel mit 0 eingeben
------------------------------	---

Deaktivieren:

Aktive Umleitungstaste drücken

Wahlwiederholung:

	Taste kurz drücken.....	Letzte gewählt externe Nummer wird angewählt
	Taste lange drücken.....	Liste mit den 10 zuletzt gewählten Nummern wird aufgerufen, mit den Navigationstasten Auf/Ab Nummer suchen und mit OK anwählen

Tonzeichen (MFV):

Nach der Aufforderung des Automaten z.B. (Für Deutsch drücken Sie die 1 Für Französisch drücken Sie die 2 usw.)	Taste MFV drücken und danach die gewünschte Ziffer anwählen. Beim auflegen des Hörers oder nach 30 sek. ohne Eingabe wird diese Funktion wieder deaktiviert und das Telefon wählt wieder Digital
---	--

Anruf in Abwesenheit:

	Nachrichtentaste drücken	„Text lesen“ drücken	Taste OK drücken	Anrufnummer wird angezeigt	Taste Anruf für Rückruf
					Nachricht mit Taste Löschen löschen