

**Kurzanleitung Alcatel Lucent 8039**



**Telefonieren:**

Hörer Abheben.....	Interne Nummer wählen oder <b>Ziffer 0</b> für Externe Anrufe
--------------------	---

**Weiterverbinden:**

Ins bestehende Gespräch die gewünschte Interne Nummer wählen.....	Warten bis die gewünschte Person abnimmt danach..... (oder direkt.....)	Taste Verbinden drücken
---	---	-------------------------

**Zurücknehmen des Anrufer:**

Internes Gespräch mit der Taste Auflegen beenden.....	Externer Anrufer mit der belegten Leitungstaste zurücknehmen
---	--

**Umleiten:**

**Aktivieren:**

Umleitungstaste drücken.....	Internes Ziel direkt oder Externes Ziel <b>mit 0</b> eingeben
------------------------------	---

**Deaktivieren:**

Aktive Umleitungstaste drücken
--------------------------------

**Wahlwiederholung:**

	Taste kurz drücken.....	Letzte gewählt externe Nummer wird angewählt
	Taste lange drücken.....	Liste mit den 10 zuletzt gewählten Nummern wird aufgerufen, mit den Navigationstasten Auf/Ab Nummer suchen und mit OK anwählen

**Tonzeichen (MFV):**

Nach der Aufforderung des Automaten z.B. (Für Deutsch drücken Sie die 1 Für Französisch drücken Sie die 2 usw.)	Taste MFV drücken und danach die gewünschte Ziffer anwählen. Beim auflegen des Hörers oder nach 30 sek. ohne Eingabe wird diese Funktion wieder deaktiviert und das Telefon wählt wieder Digital
---	--

**Anruf in Abwesenheit:**

	Nachrichtentaste drücken	„Text lesen“ drücken	Taste OK drücken	Anrufnummer wird angezeigt	Taste Anruf für Rückruf
					Nachricht mit Taste <b>Löschen</b> löschen