

Kurzanleitung Yealink T46S

1. Funktionstasten
2. Weiterleiten
3. Wahlwiederholung
4. Eigene Leitung
5. Navigationstasten
6. Abbrechen
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.



Telefonieren:

Hörer Abheben.....	Telefonnummer z.B 044 740 66 66 wählen oder für Interne Anrufe 3stellige Interne Nummer oder vorprogrammierte Funktionstaste (1) drücken.	Wählen auf dem Bildschirm drücken
--------------------	---	-----------------------------------

Weiterverbinden:

Während des bestehenden Gesprächs Taste Übertragen . (2) Und danach Interne Nummer oder vorprogrammierte Taste (1) auswählen.	Warten bis die gewünschte Person abnimmt..... (oder direkt.....)	Auflegen (Gespräch wird verbunden)
--	--	------------------------------------

Zurücknehmen des Anrufer:

Internes Gespräch mit der Taste Auflegen . beenden.....	Anrufer mit Fortsetzen zurücknehmen
--	--

Umleiten:



Aktivieren:

Vorprogrammierte Umleitungstaste Drücken z.B **Uml. Handy** (1) oder **Umleitung** (1) und Zielnummer eingeben

Deaktivieren:

Uml. Aus(1) drücken

Wahlwiederholung:

Taste  (3) kurz drücken	Letzte gewählt externe Nummer wird angezeigt	Taste Wählen drücken und danach Hörer abnehmen
	 auf Navigationstasten mit auf/ab Nummer suchen	

Codetabelle:

Direkte Umleitung: *21 und (Zielnummer)	löschen: #21
Umleitung wenn keine Antwort: *61	löschen: #61
Rufnummernunterdrückung einschalten: *30	ausschalten: #30
Anrufübernahme eines Anruf auf einen anderen Benutzer: *197 und (Interne Nummer)	